


10 ft 8 in. (3.25 m) SIT-ON-TOP FISHING KAYAKS KAYAKS DE PÊCHE À COCKPIT OUVERT DE 3,25 m (10,8 pi)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican fishing kayak. For any additional information contact customer service at 1-888-669-6960 or write to us at service@pelicansport.com.

NOTE:

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak de pêche Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1-888-669-6960 ou écrivez-nous à service@pelicansport.com.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|--|--|
| <p>1. Carrying handle T • Poignée de transport
PS1736</p> <p>2. Front Mesh • Filet avant
PS3105-00</p> <p>3. Rod tip protector • Protecteur canne à pêche
PS3040-00</p> <p>4. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables
PS0540-2-00</p> <p>5. Footrests • Appui-pieds
PS1082</p> <p>6. 4 in. (10.2 cm) rigging track • Rail de gréement de 10,2 cm (4 po)
PS3047
Installation with 8 screws
Installation avec 8 vis</p> <p>PS3114-00
Installation with 6 screws
Installation avec 6 vis</p> <p>7. Anti-slip carpet • Tapis antidérapant
PS3103-00</p> <p>8. Elastic bungee cord 17in. (43cm) Bottle holder • Cordage élastique porte bouteille 43 cm (17po)
PS1695
Bright orange
Orange vif</p> | <p>9. Paddle and rod tie-down • Porte-pagaie et porte-canne
PS1511
Black
Noir</p> <p>10. Flush mount rod holder • Porte-canne encastré
PS1611
Bright orange
Orange vif</p> <p>PS0649-3-00
Black
Noir</p> <p>11. Holding seat strap • Courroie de maintien du siège
PS1510</p> <p>12. ERGOBOOST™ Dual Position Seating System • Système d'assise à double position ERGOBOOST™
PS3104-00</p> <p>13. ERGOBOOST™ Slipcover • Housse ERGOBOOST™
PS3107-00</p> <p>14. ERGOBOOST™ Booster Seat • Assise d'appoint ERGOBOOST™
PS3108-00</p> <p>15. Seat system lateral straps • Courroies latérales pour système d'assise
PS1340</p> |
|--|--|

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

- | | |
|--|---|
| <p>16. ERGOBOOST™ End Caps • Embout de la base du banc ERGOBOOST™
PS1885</p> <p>17. 75 in. (190 cm) bungee cord • Cordage élastique de 190 cm (75 po)
PS1679
Bright orange
Orange vif</p> <p>18. Skeg Base • Base de dérive
PS3100-00</p> <p>19. Skeg Blade • Lame de dérive
PS3101-00</p> | <p>20. 11/16 in. (1.75 cm) drain plug •
Bouchon de drain de 1,75 cm (11/16 po)
PS0145-2</p> <p>21. Scupper plugs for kayak, pack of 4, medium •
Bouchons de dalots pour kayak, ensemble de 4, médium
PS1949</p> <p>22. Transom • Support du moteur
PS1900-00</p> |
|--|---|

