

# 10' SIT-IN KAYAKS

## KAYAKS «SIT-IN» 10'

### REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT


1. Hull drain plug 11/16" • Bouchon de drain 11/16"	PS0145-1-00	9. Seat cushion • Coussin de siège	PS0588
2. Complete backrest • Dossier standard complet	PS1264	10. Kayak car top carrier kit • Ensemble de transport kayak	PS0481-2-00
3. Backrest cushion • Coussin dossier	PS0580	11. Shock cords front (2) • Câble élastiques avant (2)	PS0645
4. Front and back handles K110 • Poignées av/ar K110	PS0591	12. Oval hinge cover • Couvercle ovale à pentures	PS1290
5. Poseidon paddle yellow 226cm • Pagaie Poseidon jaune 226cm	PS1259-2-00	13. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant	PS0579-1-00
6. Poseidon paddle black 226cm • Pagaie Poseidon noire 226cm	PS1260-2-00	14. Knee pads black • Coussinet genoux noir	PS1251
7. Adjustable footrests • Appuie-pieds	PS0540-1-00	15. Flush-mount rod holder • Porte-canne flush mount	PS0649-1-00
8. Footrest pedal • Pédales appuie-pieds	PS1082	16. Paddle leash • Laisse de pagaie	PS0654-1-00
		17. Cleat • Taquet d'amarrage	PS0105-P11
		18. Shock cords cover • Câble élastique couvercle	PS1291

#### NOTE:

Not all models are equipped with the shown parts. All accessories are branded Lavika and designed to perfectly fit on Pelican's boat (i.e. accessories are items with code finishing with -00). Call to order them at 1-888-669-6960 or e-mail us at [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).

#### NOTE:

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessous. Tous les accessoires sont de marque Lavika et ont été conçus pour s'adapter parfaitement aux embarcations Pelican (i.e. les accessoires sont les articles dont le code fini par -00). Vous pouvez les commander au 1-888-669-6960 ou en nous écrivant au [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




### • BACKREST ADJUSTMENT (PS0580/PS1264)

Tighten or loosen the backrest straps as shown below to the preferred position.

#### **AJUSTEMENT DU DOSSIER (PS0580/PS1264)**

Serrer ou desserrer la courroie du dossier, tel qu'illustré, jusqu'à la position désirée.



### • PADDLE ASSEMBLY (PS1259-2-00/PS1260-2-00)

Push in the push-pin and put the 2 pieces together as shown, then adjust to the preferred blade angle.

#### **ASSEMBLAGE DE LA PAGAIE (PS1259-2-00/PS1260-2-00)**

Enfoncer le bouton de pression, insérer les 2 pièces ensemble tel qu'illustré, puis ajuster la position des pales à l'angle préféré.



### • SWIVEL ROD HOLDER SET-UP

- A) Insert the rod holder on the base. Align the key slot with the groove and slide it through.
- B) To rotate the rod holder: lift it up, turn it around its axis and set it into the desired position.
- C) To change the rod holder's angle, loosen the assembly screw, adjust the rod holder to the desired angle and retighten the screw.
- D) Secure the fishing rod by using the device located at the top of the rod holder.

#### **INSTALLATION DU PORTE-CANNE PIVOTANT**

- A) Repérer la base du porte-canne. Insérer l'axe de la porte-canne dans le trou de la base en utilisant le chemin de clé.
- B) Pour faire pivoter le porte-canne, soulever ce dernier, le faire pivoter tout en le maintenant surélevé et le réenclencher dans la position voulue.
- C) Pour donner l'inclinaison désirée au porte-canne, dévisser la vis d'assemblage, bouger le porte-canne à la position désirée et revisser pour assurer sa stabilité.
- D) Bloquer la canne à pêche au porte-canne à l'aide du dispositif trouvé au bout.

### NOTE:

The rod holder may vary depending on the model of the kayak.  
 Dépendamment du modèle de kayak, le porte-canne peut varier.