


10 ft (3.05 m) SIT-IN KAYAKS KAYAKS À COCKPIT OUVERT DE 3,05 m (10 pi)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above. All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican fishing kayak. For any additional information contact customer service at 1-888-669-6960 or write to us at service@pelicansport.com.

NOTE :

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus. Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak de pêche Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1-888-669-6960 ou écrivez-nous à service@pelicansport.com.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|---|---|
| <p>1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug •
Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)
PS1275</p> | <p>6. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables
PS0540-2-00</p> |
| <p>2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •
Compartiment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement
PS1421</p> | <p>7. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standard
PS1584 PS1669
Yellow green Black
Citrine Noir</p> |
| <p>3. 20 in. (51 cm) paddle tie-down •
Porte-pagaie de 51 cm (20 po)
PS1319 PS1320 PS1321 PS1265
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> | <p>8. Carrying handles - T • Poignées de transport en T
PS1573 PS1473 PS1547
Bright orange Electric blue Yellow green
Orange vif Bleu électrique Citrine</p> |
| <p>4. 25 in. (63.5 cm) bungee cords •
Cordages élastiques de 63,5 cm (25 po)
PS1647 PS1585 PS1545
Bright orange Electric blue Yellow green
Orange vif Bleu électrique Citrine</p> | <p>9. ERGOBASE™ seat • Coussin d'assise ERGOBASE^{MC}
PS1575 PS1850
Electric blue Black
Bleu électrique Noir</p> |
| <p>5. 34 in. (86 cm) bungee cord •
Cordage élastique de 86 cm (34 po)
PS1607 PS1586 PS1546 PS1128
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> | <p>10. ERGOFIT G2™ backrest • Dossier ERGOFIT G2^{MC}
PS1769-1-00
Black
Noir</p> |
| | <p>11. ERGOFIT G2™ seat • Coussin d'assise ERGOFIT G2^{MC}
PS1771 PS1771-1-00
Electric blue Black
Bleu électrique Noir</p> |

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

- | | |
|--|--|
| <p>12. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM^{MC}
PS1562
Black
Noir</p> <p>13. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM^{MC}
PS1861
Black
Noir</p> <p>14. Extruded knee pads • Appui-genoux extrudés
PS1506</p> <p>15. Flush mount rod holder • Porte-canne encastré
PS1611 PS0649-3-00
Bright orange Black
Orange vif Noir</p> <p>16. Footrests • Appui-pieds
PS1082</p> <p>17. Removable storage compartment EXOPOD 17 L •
Compartment de rangement amovible EXOPOD 17 L
PS1501-1</p> <p>18. Knee pads • Appui-genoux
PS1251 PS1315
Black Grey
Noir Gris</p> <p>19. Mesh deck cover • Filet extensible
PS1676 PS1644 PS1377 PS1641
Bright orange Electric blue White Yellow green
Orange vif Bleu électrique Blanc Citrine</p> | <p>20. Mooring cleat • Taquet d'amarrage
PS0105-P11</p> <p>21. Nonadjustable molded footrests •
Appui-pieds moulés non-ajustables
PS1759</p> <p>22. Round hatch cover • Couvercle pour caisson rond
PS1345</p> <p>23. Round quick lock hatch • Caisson « Quick Lock » rond
PS1598 PS1470 PS1595 PS1433
Bright orange Electric blue Yellow green Black
Orange vif Bleu électrique Citrine Noir</p> <p>24. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
PS0579-3-00</p> <p>25. Vertical rod holder • Porte-canne vertical
PS0664</p> <p>26. Storage bag • Sac de rangement
PS1246</p> <p>27. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot
PS1262</p> <p>28. ERGOLOUNGE™ Backrest • Dossier ERGOLOUNGE^{MC}
PS1940
Black
Noir</p> <p>29. ERGOLOUNGE™ Seat • Coussin d'assise ERGOLOUNGE^{MC}
PS1941
Black
Noir</p> |
|--|--|